



15.2	Anakonda	350 mm	---	---	350 mm
15.1	Anakonda	28 mm	---	---	330 mm
14.3	Rurka Cu	35 mm	---	---	pol. 4-7-5-3-4
14.2	Rurka Cu	16 mm	---	---	pol. 2-6-4
14.1	Rurka Cu	28 mm	---	---	pol. 1-2
13.2	Flow Switch		---	---	1 colne źródło
13.1	Flow Switch		---	---	1 górne źródło
12.2	Presostat		---	---	1 ssąca sprężarki
12.1	Presostat		---	---	1 s. tłoczna sprężarki
11.5	Czujnik temperatury		---	---	1 dolne źródło wyj.
11.4	Czujnik temperatury		---	---	1 dolne źródło wej.
11.3	Czujnik temperatury		---	---	1 górne źródło wyj.
11.2	Czujnik temperatury		---	---	1 górne źródło wej.
11.1	Czujnik temperatury		---	---	1 ssąca parownik
10.3	Czujnik ciśnienia		---	---	1 ssąca parownik
10.2	Czujnik ciśnienia		---	---	1 ssąca sprężarki
10.1	Czujnik ciśnienia		---	---	1 s. tłoczna sprężarki
9	Czujnik p. oleju		---	---	1 sprężarka
8	Falownik		---	---	
7	Wziernik		---	---	
6	Filtr		---	---	
5	Zawór rozprężny		---	---	
4	Przepływomierz		---	---	
3	Parownik		---	---	
2	Skraplacz		---	---	
1	Speżarka		---	---	
Lp.	Nazwa	Model	Ilość	Uwagi	